QNAP NAS 初期設定手順書

QTSバージョン 4.5.3.1652 (2021/04/28)

目次	ページ数
①管理者ログイン、パスワードの変更	2
<u>②タイムゾーンの設定</u>	3
<u>③ディスク領域の設定 ストレージプール</u>	4
④ディスク領域の設定 ボリュームの設定	5
<u>⑤共有フォルダ イニシャルフォルダ非表示</u>	6
<u>⑥パスワードポリシーの設定</u>	7
<u>⑦電力復旧の設定(UPS利用時)</u>	8
<u>⑧HBS3の追加</u>	9
<u>⑨通知の設定</u>	10
<u> ⑩ファームウェア更新の設定</u>	11
<u>⑪ネットワーク設定</u>	12
迎その他設定	13

①管理者ログイン、パスワードの変更



設定は以上です。

②タイムゾーンの設定



設定は以上です。

③ディスク領域の設定 ストレージプール

共有フォルダ作成のためのHDDの領域確保の設定



④ディスク領域の設定 ボリュームの設定

共有フォルダ作成のためのストレージプールのデータ管理領域の設定



設定は以上です。

⑤共有フォルダ イニシャルフォルダ非表示

不必要な共有フォルダの非表示設定



⑥パスワードポリシーの設定

① [コントロールパネル]→[システム]→[セキュリティ]→ [パスワードポリシー]をクリックします。 32H0-4/44 ControlPanel で ControlPanel で ControlPanel で 2H0-5/27972- ● 1 201977 ● 1 201977 ■ 1 7-1927 21 20-14個 21 20-14 21 20-14 20 20	② チェックを全て外し、適用します。 パスワード強度 以下の条件を適用してパスワードのセキュリティを強化します。 以下の文字を含む: 一 契文字: 制限なし * 一 数度 1 特殊文字 1 3文字以上の繰り返しの文字を含めることはできません 一 関連したユーザー名、反転のユーザー名と同じにすることはできません 一 最小長:
設定は以上です。	
	7 目次へ戻る

⑦電力復旧の設定(UPS利用時)

UPS利用時の停電からの復旧動作設定

① [システム]→[電源]→[電力復旧]をクリックします。	② [以前のNAS電源状態に戻す]に設定をし、[適用]を クリックします。
← ControlPanel	EuP モードの設定 Wake-on-LAN (WC
Construction Construction	 以前の NAS 電源状態に戻す NAS を自動的にオンにする NAS をオフに維持する
設定は以上です。	

<u>目次へ戻る</u>

8

⑧HBS3の追加

外付HDDやクラウドストレージへのバックアップ用アプリケーションのインストール





バックアップジョブのエラー、警告時の通知の設定

① [システム]→[通知センター]をクリックします。 コントロールパキル ← ControlPanel ② マステム ● 1000000000000000000000000000000000000	② [システム通知ルール]→[ルールの作成]をクリックします。
③ 全てのチェックを外し、[ハイブリッドバックアップ同 期]で検索し、チェックを入れて[次へ]をクリックしま す。 イベント通知ルールを作成する	
(5) お客様の任意のアドレスを入力して[次へ]をクリックをし、[完了]をクリックしますと通知ルールが作成されます。 イベント週ルルールを作成する ③ & REAF ③ ALLER® ④ ALLER® ④ BO ③ & REAF ④ ALLER® ● ALLER® ● BO ③ & REAF ● D ALLER® ● BO ③ & REAF ● D ALLER® ● BO ○ # OF ○ # OF<	(6) [サービスアカウントおよびデバイスのペアリング]→ [編集]をクリックします。
<text></text>	設定は以上です。 10 <u>目次へ戻る</u>

⑩ファームウェア更新の設定

ファームウェア更新を推奨バージョンで設定するための設定

① [システム] クリック	→ [ファ	アームウェア更新	〔]→[自動〕	更新]を		② [推奨バージ ます。	ョン]をチェックし、[適用]をクリックし
					1 1 1 1 1	ライブ更新 ファームウェア更新 自動更新	
	← C	ControlPanel				1	
	က်	🙀 一般設定	ライブ更新	ファームウェア更新	自動更新		システムは新しいアッファートかめるかどうかを定期的にチェックし、自動的にそれ
	システム	🚠 ストレージ&スナップシ	モデルン	TS-251D		1 1 1	毎日 ▼ 時刻: 00 ▼ : 00 ▼ (hh:mm) (i)
	0	🔒 セキュリティ	現在のファームウ	フェアバージョ 4.5.3.165	52 デジタル署名		☑ 推奨バージョン (1)
	一 権限設定	🛅 ハードウェア	ン: 日付:	2021/04/	28		□ 最新パージョン
		🕴 電源	システム稼働時間	1: 0日2時	間 19 分	1 1 1)注:
	*ットワーク	遵 通知センター	ステータス:	新しいフ	ァームウェアバ		オートアップデートが有効な場合、実行中のタスクはすべて、アップデートが開始。
	とファイルサ	🧵 ファームウェア更新					長い接続時間が必要なサービスの場合、QNAPではサービスの中断を避けるためにフ
		🐵 バックアップ/復元	更新の確認	ł		, , ,	



⑪ネットワーク設定

① [ネットワークとファイルサービス]) [ネットワークと仮想スイッチ]をクリックします。	② [インターフェース]→[設定]をクリックします。
← ControlPanel	
③ IPv4:任意のIPアドレスを設定します。	④ IPv6:[無効]にチェックします。
設定	IPv4 IPv6 DNS IPv6目のンフィギュレーション(Stateful) IPv6目のンフィギュレーション(Stateful) IPv6目のコンフィギュレーション(Statefus) B的IPフドレスを使用する IE定 Pフドレス ブレフィックス長 IEに ズレフィックス長 IEに ズレフィックス長 IEに ズレン
⑤ DNS:任意のDNSサーバーを入力します。	設定は以上です。
BPv4 IPv6 DNS O INS マーバーフドレスを経営する: ************************************	

ł

迎その他設定

共有フォルダ、Webサーバ等の設定



