IONAS_HXAシリーズ 初期設定手順書

システムバージョン 1.31 (2022/07/4)

| 目次 | ページ数 |
|----------------------|------|
| <u>①初期ウィザードの設定</u> | 2 |
| <u>②初期ウィザードの設定</u> 2 | 3 |
| <u>③UPS・電源の設定</u> | 4 |
| <u>④ネットワークの設定</u> | 5 |

①初期ウィザードの設定

| ① 「管理者ページ」をクリックします。 | ② 任意のユーザ名を入力し「ログイン」をクリックします。 |
|---|--|
| LAN DISK Webファイルマネージャー | |
| ユーザー名 | IRN DISK |
| <u>パスワード</u> ログイン <u>管理者ページ</u> | ユーザー名 パスワード ログイン ユーザー/(スワード設定 Webファイルマネージャー ⑥ I-O DATA DEVICE, INC. |
| ③ 任意のパスワードを入力し「適用」をクリックします。 | ④ 任意で名前を入力し「ネットワーク」をクリックします。 |
| | ●マニュアル ●メロディ(間始) ●ログアウト LRN DISK 初期時度 |
| ● < | |
| ⑤ 任意のIPアドレスを入力し「Microsoftネットワーク」を クリックします。 | ⑥ 任意で設定し「時刻」をクリックします。 |
| ●マニュアル ●メロディ(R88) ●ログアクト LAN DISK 初期記念社 | ●マニュアル ●メロディ(題始) ●ログアウト LAN DISK |
| ■型り・電気なジェールななない用きな見します。 CPICよの、実践の外の用気をなり、「電気スジュール」でなないただはなく、可能なから用気からたよきななのを成につながります。 用気り・電気スジュールなななすだから、「電気スジュール」でなないただはます。 6前 キットワーク 料ののかたたないたり、「電気スジュール」でなないただはます。 6前 キットワーク 料ののかたたないたり、「電気スジュール」 10月27日 HALTANA 日本 10月27日 HALTANA 日本 10月27日 HALTANA 日本 10月27日 日本 日本 1150日 <th>御観力・義泉クケシュール総定の利用を構成します。 れによう。 装置が利用されていない 時間の消費者がきがえられるだけでなく、可整部分の消耗分化による故障の起意につながります。 者電力・義泉クケシュール 対応ないただけます。 名前 ネットワーク Microsoftネットワーク 利用の 作素ポパリューム 当竜力 単澄スケジュール 新聞、作業ポパリューム 当竜力 単澄スケジュール 名前 ネットワーク Microsoftネットワーク 利用の 作素ポパリューム 当竜力 単澄スケジュール 第 ワークグループ ジェカ法 ワークグループを ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</th> | 御観力・義泉クケシュール総定の利用を構成します。 れによう。 装置が利用されていない 時間の消費者がきがえられるだけでなく、可整部分の消耗分化による故障の起意につながります。 者電力・義泉クケシュール 対応ないただけます。 名前 ネットワーク Microsoftネットワーク 利用の 作素ポパリューム 当竜力 単澄スケジュール 新聞、作業ポパリューム 当竜力 単澄スケジュール 名前 ネットワーク Microsoftネットワーク 利用の 作素ポパリューム 当竜力 単澄スケジュール 第 ワークグループ ジェカ法 ワークグループを ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| ⑦ 任意の時刻設定をし、「内蔵ボリューム」をクリックし ます。 | ⑧ 任意のRAIDモードを選択し、「省電力」をクリックしま す。 |
| | ・マニュアル ・メロディ(開始) ・ログアウト |
| | |
| | |

②初期ウィザードの設定2



③UPS ・ 電源の 設定

UPSと電源の設定

- -

- -

- -

| ① 「システム」をクリックします。 | ② 「電源」をクリックします。 |
|--|--|
| ● VC27/2 ● VOF (R02) ● OT70 ⁶ ● VC17/2 0 ● VC17/2 0 ● VC17/2 0 PC1/2 | $\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $ |
| ③ 「UPS設定」をクリックします。 | ④ 「有効」にチェックを入れ、「適用」をクリックします。 |
| Image: Strain Strai | Image: Solution of the solutio |
| ⑤ 電源画面に戻り、「AC電源連動設定」をクリックしま す。 | ⑥ 「有効」にチェックを入れ、「適用」をクリックします。 |
| Image: State of the state | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| | |

④ネットワークの設定

NASのインターネット接続のための設定



設定は以上です。