

システムバージョン Windows Server 2019 Standard

IONAS_Zシリーズ バックアップ・復元手順書

目次	ページ数
<u>①バックアップソフトの初期設定</u>	2
<u>②クラウドへのバックアップの設定</u>	3
<u>③外部ストレージへのバックアップの設定</u>	4
<u>④クラウドからNASへのデータ復元の設定</u>	5
<u>⑤外部ストレージからNASへのデータ復元の設定</u>	6

①バックアップソフトの初期設定



②クラウドへのバックアップの設定



③外部ストレージへのバックアップの設定

外付けHDD等へのバックアップ設定



④クラウドからNASへのデータ復元の設定

クラウドからNASへの復元設定

① AWS連携の「リスト 定」をクリックしま	ア」を選択し、「エンドポイント指 す	② チェックを入れ、任 します。	 意の設定をし、「OK」をクリック ベンド指定 × K ビアクセス先をエンドポイントで指定する エンドポイントで指定する エンドポイント ボート OK キャンセル
③ 復元元の設定をし、	「参照」をクリックします。	④ 復元先を選択をし、	「OK」をクリックします。
	U.X.PTEWS U.X.PTEWS/U50小を amaconave を使用 ANG 79-02ネー D 工ンドポイント指定 ANG 79-02ネー ▶●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●		リストア先を選択してださい PC → 30 オブジェクト → ダウンロード ▼ ● デスクトップ CloudRestore 新しいフォルダーの作成(N) OK キャンセル -
⑤ 「リストアを開始す ます。	る」をクリックすると復元が始まり	設定は以上です。	
	リストア28世 リストアス405/107+26 amaconsers 毛代用 ANS 70-21×1-70/22ネー ↓ リストア先2≉1/ダー リストア先2≉1/ダー リストアを開始する 用いる 油用		

⑤外部ストレージからNASへのデータ復元の設定

外付けHDD等からNASへの復元設定

